

LA NAVETTE

THE SHUTTLE CAR

*La navette déplace des charges de toutes dimensions, palettisées ou non.
Elle se déplace sur une trajectoire rectiligne à des vitesses adaptées aux cadences de production.
Elle fonctionne généralement en mode automatique mais peut être équipée d'un poste de commande placé au sol.*

*The shuttle car moves loads of any sizes, whether palletised or not.
It runs in a straight line at speeds adapted to the required production rates.
It usually runs in automatic mode but can also be controled from a control desk on the floor.*



SEEMI
TOUS SYSTEMES DE
MANUTENTION ET PALETTISATION

LA NAVETTE

THE SHUTTLE CAR

Conformité vis à vis de la norme CE
intégrant des systèmes de sécurité d'arrêt d'urgence
placés aux deux extrémités de la navette et dimensionnés
en fonction de sa vitesse maximale.

*In accordance with the CE norm,
the emergency stop safety systems are placed
at both ends of the shuttle car.
They are dimensioned according to its maximum speed.*

L'alimentation électrique se fait par guirlande
de câbles ou par contacts électriques glissant
dans une gaine pour les déplacements à grande vitesse.

*The power supply is provided through festoon cables
or by electrical sliding contacts for high speed movement.*



Des passages protégés par cellules photoélectriques permettent de
traverser la zone d'évolution grillagée de la navette en toute sécurité.

*Passages protected by electric photocells allow the traffic zone,
which is surrounded by grill guards, to be crossed safely.*

Les équipements additionnels possibles sont :

- Plusieurs nappes de rouleaux indépendantes.
- Table élévatrice pour desservir des voies de stockage à des hauteurs différentes.
- Centreur, croix de retournement, plateau tournant, transfert à chaînes.

Tout autres équipements particuliers peuvent être étudiés sur demande.

The following possible equipment can be added :

- Several motorised conveyors driven independently.
- Lifting table to serve storage conveyor lines of different heights.
- Centring unit, turning cross, turn-table, chain transfer.

All other specific equipment can be studied on request.



SEEMI

TOUS SYSTEMES DE
MANUTENTION ET PALETTISATION

1, route de Claix - 16400 La Couronne / France

Tél. : +33 (0)5 45 67 10 40

Fax : +33 (0)5 45 67 76 92

E-mail : seemi@seemi.fr

Web : www.seemi.com